

# 本体カバーの取り付け方

この度は「ホームジャンピング」本体カバーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品（DR-6680/6670：脚6本タイプ、DR-6675：脚8本タイプ）は、いずれもカバーの取り付け方法は共通です。  
※写真は脚6本タイプを使用しています。


## ■梱包内容

本体カバー×1



## ■本体カバーの取り付け方

1) 本体、裏側に6箇所(①～⑥)の脚を取り付けるネジ部があります。



※商品お届け時、ネジ部には  
エンドキャップが取り付けられています。

2) 本体カバーを広げます。本体カバーの穴に本体裏側の  
エンドキャップ①を通します。

※脚は本体カバーの取り付けが終わってから取り付け  
ます。




3) 同様に②～⑥のエンドキャップに  
本体カバーの穴に通します。



## ■本体カバー 取り付け完成図



表面



裏面



エンドキャップを取り外し、  
脚を取り付けてください。

カラダを変えていく。



AEROLIFE

お問い合わせ・発売元

モダンロイヤル株式会社

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 イマスオフィス馬喰町8F  
TEL.(03)5843-6281 FAX.(03)5843-6285

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。



0120-88-4450

受付時間 10:00～16:00(土、日、祝休み)

\*12:00～13:00はつながりません。